




## XILOFONO

Uno **strumento musicale sulla neve!**

Lo xilofono si attiva quando gli sciatori lo sfiorano con le racchette, **creando melodie armoniose** che incantano e divertono.

I bambini sperimentano la magia dell'intrattenimento musicale mentre sciano.



DISPONIBILITÀ / AVAILABILITY	CODICE / CODE	DIMENSIONI / DIMENSIONS	MATERIALE / MATERIALS	PESO / WEIGHT
STANDARD	GEAG 00 01364	dim. h. max. 250 cm	<p><b>Pvc e gomma espansa /</b> <i>Pvc and foam rubber</i></p> <p><b>Struttura portante in acciaio zincato a caldo /</b> <i>Main structure of hot steel galvanized steel</i></p> <p><b>Elementi sonori in acciaio inox /</b> <i>Sound elements of stainless steel</i></p> <p><b>Sistema di fissaggio autoportante in acciaio zincato /</b> <i>Self-supporting fixing system in galvanized steel</i></p>	20 KG

- RESISTANCE**  
+70 -30
- HOURS of INSTALLATIONS**  
>1h
- CUSTOMIZATION**
- WORKERS**  
2
- SOUND EFFECTS**

